DANSK

Vejledning

Tillykke med købet af din Bell hjelm. Denne hjelm er EN 1078 godkendt (Europæisk Standard for hjelme til cyklister, brugere af skateboard, rulleskøjter og in-liners). Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem for at øge din sikker-hed. EuroBell ønsker dig en sikker kørsel.

Hvorledes hjelmen tilpasses

At vælge den rigtige størrelse hjelm er meget vigtig. For at yde optimal beskyttelse skal denne hjelm sidde godt på hovedet. Prøv hjelmen af, og juster den ved hjælp at tilpasnings-systemet, så den sidder godt og behageligt (diagram 1).

Diagram 1

A. For hjelme udstyret med almindeligt fastgørelses system :

1. Tilpas remmene således, at de former et "Y" foran og bag ved øret (diagram 2). Flyt Cam LocksTM eller glideren op eller ned, således at remmen sidder behageligt på hovedet (fig.A & B). Luk spændet og tilpas remmen under hagen (diagram 3).

Diagram 2

Figure A

Figure B

Diagram 3

2. Med hjelmen spændt fast kontrolleres det, at hjelmen sidder rigtigt, således at den hverken kan glide bagud eller frem (diagram 4).

Diagram 4

3. Hvis hjelmen sidder rigtig, skal dine ører være fri af remmene, og dit udsyn skal være frit (diagram 5 og fig.C).


Figure C

Diagram 5

B. For hjelme udstyret med Fusion Fit™ systemet - følg først punkterne 1-3 nævnt ovenfor. Find derefter GPS™-hjulet, der er placeret bag på hjelmen, ved nakkelappen (figur D). Tryk med tommelfingeren GPS™-hjulet opad og drej det med uret, så det strammes. Du kan løsne ved blot at trykke GPS™-hjulet opad med tommelfingeren og dreje mod uret.

Figure D

C. For hjelme udstyret med Fusion Fit™ systemet - følg først punkterne 1-3 nævnt ovenfor. Dernæst er der 3 muligheder til at få hjelmen tilpasset til baghovedet (fig.D) :

1. Horisontal tilpasning - træk i de elastiske remme indtil Fusion Fit™ sidder behageligt, og sæt dem igen fast til velcroen (fig.E).

Figure E

2. Vertikal tilpasning - klik de to logo knapper op eller ned indtil Fusion Fit™ sidder behageligt (fig.F).

Figure F

3. Indvendig tilpasning - flyt den elastiske rem langs med velcroen under tilpasnings-puderne indvendig i hjelmen indtil Fusion Fit™ sidder behageligt (fig.G).

Figure G

D. For hjelme udstyret med Fusion Fit™ systemet - følg først punkterne 1-3 nævnt ovenfor. Find derefter de to blå stivere, bag hovedet (figur H). Tryk forsigtigt de to blå stivere sammen med begge hænders tommel- og pegefingre, og skub hænderne mod hinanden. Du kan løsne ved at klemme de to blå stivere med tommel- og pegefingrene, og trækkke hænderne fra hinanden.

Figure H

E. For hjelme udstyret med Half Nelson Pro™ systemet - følg først punkterne 1-3 nævnt ovenfor. Find derefter de røde stivere i Insta-fit™ Pro-systemet, bag på hovedet. Du nkan justere Insta-fit™ Pro-systemet ved forsigtigt at skubbe de røde stivere med tommel- og pegefinger (figur 1) og flytte kassetten vandret mod venstre eller højre, indtil korrekt tilspænding er opnået. Når justeringen er korrekt, skal Insta-fit™ Pro-systemet sidde tæt til baghovedet.

Figure I

Del II. Hjelm udstyret med Snap-on visir

A. For at fjerne Snap-on visiret, trækkes først enderne af visiret ud af hullerne i siderne og derefter på midten, visiret kan nu fjernes fra hjelmen. Prøv ikke på at fjerne visiret ved at trække midt på visiret først, da det vil skade hullerne i hjelmen.

B. På hjelme, der er udstyret med Blade™-visir, kan monteringshullerne efter det fjernede visir dækkes med de små Bell ellipse-propper, der er medleveret. Isæt Bell ellipse-propperne i monteringshullet i hjelmen, hvilket sikrer et rent, strømlinet udseende.

C. For at sætte visiret fast, sæt visiret midt på hjelmen og tryk tapperne (A) fast i hullerne (B) på hjelmen, start med det midterste hul.

Figure J

Del III. Hjelme holder ikke livet ud - ved styrt udskift hjelmen

Denne hjelm er lavet, så den kan absorbere energien selv ved et hårdt slag. Selvom hjelmen ikke ser skadet ud, er det med det samme nødvendigt, at udskifte en hver hjelm, der har været udsat for en ulykke, slag, dybe ridser eller anden misbrug. Det er ikke sikkert af skaden kan ses udvendigt, da skaden oftest sker på de indvendige mellemlag. Hjelmen bør også skiftes ud efter et par år, da materialet ældes med tiden, samt hvis hjelmen ikke længere passer.

Del IV. Advarsler

A. Benyt kun hjelmen til når du kører på en cykel, løber på skateboard, In-liner eller rulleskøjter. Den er ikke lavet til andre former for sport eller til kørsel på motorcykel, knallert eller scooter.

B. Den må ikke benyttes af børn, mens de leger, da de kan risikere at hænge sig selv.

C. Nogle ulykker kan ikke undgås selv med en hjelm.

Del V.

A. Hver gang hjelmen benyttes, kontroller da først at intet er revnet, slidt eller i stykker.

B. Fjern eller ændre ikke de originale dele, der udgør hjelmen, eller tilføj dele, der ikke er anbefalet af producenten, da det kan forringe beskyttelsen fra hjelmen.

C. Til rengøring af hjelmen, må kun benyttes en blød klud, mild sæbe og vand.

D. Beskyttelsen som hjelmen yder kan forringes, hvis der kommer maling, klæbestof fra mærker eller overføringsbilleder, rengøringsmidler, kemikalier eller andre opløsningsmidler på. Brug kun materialer anbefalet af producenten.

E. Hjelmen tager skade, hvis den udsættes for temperaturer over 62°C (150°F). Hvis hjelmen er skadet, skal den straks destrueres og erstattes med en ny.