

# NORSK

## BELL-eierens håndbok

Gratulerer med ditt valg av Bellhjelmer. Denne hjelmen er EN 1078-godkjent (Europeisk standard for syklistler og brukere av rullebrett og rulleskøyter). Vennligst les følgende instruksjoner nøye for sikkerhets skyld. EuroBell ønsker deg en trygg tur!

### Part I. Tilpasse hjelmen

Det å velge hjelmer med riktig størrelse er svært viktig. For å oppnå best mulig beskyttelse må hjelmen sitte komfortabelt på hodet. Prøv hjelmen på og tilpass den til din størrelse ved å bruke tilpassings-systemet til hjelmen sitter behagelig og godt (diagram 1).



#### A. For hjelmer utstyrt med vanlig remmesystem:

1. Tilpass remmene slik at de former en "Y" ved øret (diagram 2). Beveg Cam Locks™ eller



Triglides opp og ned inntil remmene kjennes inntil ansiktet (fig. A og B). Lukk så igjen spennen og juster remmene under




kjevebenet og mot strupen (diagram 3).

2. Med hjelmen på og tett tilpasset, pass på at den ikke kan løsne fra hodet eller bevegese noe særlig verken forover eller bakover (diagram 4).



3. Med riktig justering og tilpassing skal ikke noe av ørene være dekket av remmene og synsvinkelen til sidene skal ikke være hemmet (diagram 5 og fig. C).



B. For hjelmer utstyrt med Fusion Fit™ System skal først instruksene 1 - 3 ovenfor følges. Deretter må du finne frem til GPST™-skiven på baksiden av hodet (figur D). Press GPST™-skiven oppover med tommelen, og dreii den medurs for å stramme til. Løsne hjelmen ved å presse GPST™-skiven oppover og moturs med tommelen.



C. For hjelmer utstyrt med Fusion Fit™ System skal først instruksene 1 - 3 ovenfor følges. Videre er det 3 mulige justeringer for perfekt tilpassing rundt bakhodet (fig. D):

1. Horizontal justering - strekk de elastiske remmene frem til din størrelse og fest dem til borrelåsputen (fig. E).



2. Vertikal justering - klikk de to logoknappene opp eller ned inntil Fusion Fit™-systemet er behagelig (fig. F).



3. Innvendig justering - flytt de elastiske båndene langs borrelåsen under tilpassingsputene inntil systemet sitter behagelig (fig. G).



D. For hjelmer utstyrt med Fusion Fit™ System skal først instruksene 1 - 3 ovenfor følges. Finn deretter frem til de blå klemmene på bakhodet (figure H). Press forsiktig de blå klemmene med tomlene og fremfingrene på begge hender og skyv hendene mot hverandre. Løsne festet ved å presse blå klemmene med tomlene og fremfingrene og trekk hendene fra hverandre.



E. For hjelmer utstyrt med Half Nelson Pro™ System, følg først instruksjonene beskrevet i punktene 1 til 3 ovenfor. Finn deretter frem til de røde klemmene på Insta-fit™ Pro-systemet på baksiden av hodet. Insta-fit™ Pro-systemet justeres ved å presse forsiktig de røde klemmene med tommelen og fremfingrene (figure I) og flytte patronen horisontalt mot venstre eller høyre til den rette tilstramningen er nådd. Ved riktig justering skal Insta-fit™ Pro-systemet sitte trangt rundt bakhodet.



### Del II. Hjelmer utstyrt med "Snap In-visir"

A. For å fjerne et Snap In-visir, trekk endene på visiret løs fra hullene og løft det av hjelmen. Ikke prøv å fjerne visiret ved å trekke det løst fra hjelmen rett forfra. Det vil ødelegge hullene på siden av hjelmen.

B. Når det gjelder hjelmer utstyrt med et Blade™-visir, kan de gamle monteringshullene etter det forrige visiret dekkes til med de små Bell-pluggene som følger med. Trykk på plass Bell-pluggen i monteringshullet i hjelmen slik at den får et rent og strømlinjeformet utseende.

C. For å sette på visiret start foran på hjelmens senter og trykk stiftene(A) inn i hullene (B) på hjelmen. Begynn med senterhullet (fig. I).



### Del III. Hjelmer varer ikke evig - Crash-utskifting

Hjelmen er laget slik at den skal kunne absorbere energien av et kraftig trykk. Selv om det nødvendigvis ikke er noen fare, er det viktig at en hjelmer som har vært utsatt for et uhell og fått sprekke e.l., erstattes straks. Det

kan hende du ikke ser skaden for utsiden fordi den vanligvis oppstår på innsiden av hjelmen. En hjelmer bør skiftes ut etter noen år med forsiktig bruk, fordi materialet generelt forringes over tid eller fordi hjelmen etter hvert ikke passer.

### Del IV. Advarsler

A. Benytt kun hjelmen til sykling, rullebrett, in-line-skøyter eller rulleski. Den er ikke ment for andre sporter eller for bruk med motorkjøretøy.

B. Denne hjelmen må ikke benyttes av barn ved klatring eller lignende aktiviteter hvor man kan bli hengende fast.

C. Enkelte skader kan ikke forhindres selv ved bruk av hjelmer.

### Del V. Vedlikehold av hjelmen

A. Hver gang du skal benytte hjelmen må du kontrollere at ingen deler er skadet, slitt eller mangler.

B. Aldri fjern originaldelene eller gjør noen forandringer på hjelmens vesentlige deler, og monter ikke tilleggsutstyr som ikke anbefales av produsenten. Dette kan gå utover hjelmens beskyttelsesgrad.

C. For rengjøring bruk myk klut og lunken vann med mild såpe.

D. Beskyttelsesgraden kan bli alvorlig svekket med bruk av maling, klistremerker, sterke løsemidler, kjemikalier e.l. Bruk kun stoffer som er anbefalt av produsenten.

E. Hjelmen vil bli skadet hvis den utsettes for temperaturer over 62°C (150°F). Hvis den blir skadet, skal den destrueres og erstattes straks.