

# PORTUGUÊS

## Manual do utilizador da BELL

Parabéns pela aquisição do capacete Bell. Este capacete respeita a certificação EN 1078 (padrão europeu de capacetes para ciclistas e praticantes de skate e patins). Leia cuidadosamente as instruções que se seguem, para maior segurança. A EuroBell deseja-lhe uma prática segura.

### Parte I. Como escolher o capacete

A escolha do tamanho correcto é muito importante. Para máxima protecção, o capacete deve adaptar-se confortavelmente à cabeça. Para uma utilização confortável, coloque o capacete e ajuste-o ao seu tamanho, utilizando o sistema de ajuste (diagrama 1).


#### A. Para capacetes equipados com o sistema convencional:

1. Ajuste as fitas, de modo a que formem um "Y" à volta de cada orelha (diagrama 2). Desloque os encaixes para cima e para baixo, até que as fitas fiquem justas à cara (figuras A e B). Encaixe o fecho das fitas abaixo do queixo, junto à garganta (diagrama 3).

2. Com o capacete posto e ajustado, certifique-se de que não sai da cabeça nem escorrega para trás ou para a frente excessivamente (diagrama 4).



3. Quando devidamente colocado e ajustado, as orelhas não devem ficar cobertas por qualquer parte da fita e a visão periférica não deve estar obstruída (diagrama 5 e figura C).



B. Para capacetes equipados com o sistema Fusion Fit™, comece por seguir os passos 1 a 3 acima descritos. Em seguida, procure o disco GPS™ localizado na parte de trás da cabeça, junto da nuca (figura D). Prima o disco GPS™ para cima com o polegar e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para fixar a posição. Para alargar, basta premir o disco™ para cima com o polegar e rodá-lo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



C. Para capacetes equipados com o sistema Fusion Fit™, primeiro siga os passos 1 a 3 acima descritos. Tem, então, três possibilidades de obter um ajuste perfeito na nuca (figura D) :

1. **Ajuste horizontal** - Puxe as fitas elásticas até que o Fusion Fit™ fique justo e unidas com o Velcro® (figura E).



2. **Ajuste vertical** - Carregue nos dois botões com o logótipo da Bell, para cima ou para baixo, até que o Fusion Fit™ fique justo (figura F).



3. **Ajuste interno** - Desloque a fita elástica ao longo do Velcro®, debaixo das espumas no interior do capacete, até que o Fusion Fit™ fique justo (figura G).



D. Para capacetes equipados com o sistema Fusion Fit™, comece por seguir os passos 1 a 3 acima descritos. Depois, procure os apertos azuis geminados na traseira do capacete (figura H). Aperte-os suavemente entre os polegares e os indicadores e aproxime as mãos uma da outra. Para aliviar o ajuste, basta voltar a carregar nos apertos azuis e afastar as mãos.



E. Para capacetes equipados com o sistema Half Nelson Pro™, comece por seguir os passos de 1 a 3 acima descritos. Depois, localize os apertos vermelhos do sistema Insta-fit™ Pro, na traseira do capacete. Para ajustar o sistema Insta-fit™ Pro, volte a apertar suavemente os apertos vermelhos entre o polegar e o indicador (figura I) e desloque a peça de união horizontalmente para a esquerda e para a direita até obter a desejada tensão. Quando bem ajustado, o sistema Insta-fit™ Pro deve ficar bem justo na nuca.



### Parte II. Capacetes equipados com visor de encaixe

A. Para remover o visor de encaixe, desencaixe as pontas do visor dos buracos do capacete. Não tente remover o visor puxando-o pelo meio, porque danifica os encaixes.

B. Para capacetes equipados com um encaixe de visor Blade™, os buracos deixados pelo visor, depois de removido o capacete, podem ser tapados pelos pequenos protectores elípticos da Bell que são fornecidos conjuntamente. Basta encaixar os protectores elípticos no buraco do capacete, para este ficar com aspecto de novo.

C. Para voltar a colocar o visor, encaixe os pinos (A) nos buracos (B) do capacete, começando pelo encaixe central (figura J).



### Parte III. Os capacetes não duram sempre - Substituição em caso de acidente

Este capacete é feito para absorver a energia de uma pancada bastante forte. Mesmo que não haja danos

visíveis, é fundamental que qualquer capacete que tenha sofrido um forte impacto num acidente, um choque violento ou rachas profundas ou outros excessos seja substituído de imediato. Não é possível ver os estragos do exterior, porque normalmente se verificam no interior do capacete. O capacete deve ser substituído também após alguns anos de uso cuidadoso, por envelhecimento ou por deixar de servir ao utilizador.

### Parte IV. Avisos

A. Use este capacete unicamente para bicicleta, skate ou patins. O capacete não foi desenhado para outros desportos nem para veículos a motor.

B. Este capacete não deve ser utilizado por crianças quando estiverem a subir a árvores ou outro tipo de escaldada ou ainda actividades em que exista o risco de a criança se enforcar.

C. Há lesões que nenhum capacete pode evitar.

### Parte V. Cuidados a ter com o capacete

A. Sempre que usar este capacete, verifique se não está danificado, mal montado ou com falta de peças.

B. Nunca retire nem modifique os elementos originais que constituem o capacete, nem acrescente acessórios não recomendados pelo fabricante, porque podem prejudicar a função de protecção do capacete.

C. Para limpar o capacete, use apenas sabão neutro, água e um pano macio.

D. A protecção dada por este capacete pode ser seriamente reduzida pela aplicação de pintura, adesivos, autocolantes, decalques, líquidos de limpeza, produtos químicos e outros solventes. Use apenas materiais recomendados pelo fabricante do capacete.

E. Este capacete fica danificado se exposto a temperaturas superiores a 62° C (150°F). Se danificado, o capacete deve ser destruído e substituído de imediato.